

Medalist® MD-155

Thermoplastic Elastomer

Teknor Apex Company

Описание материалов:

This compound is designed for medical and healthcare applications including high-temperature applications.

Главная Информация	
Используется	Препараты Медицинские принадлежности/принадлежности для ухода
Рейтинг агентства	ISO 10993 часть 5
Внешний вид	Полупрозрачный
Формы	Частицы
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.898	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (200°C/5.0 kg)	0.10	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка			ASTM D955
Flow	1.8	%	ASTM D955
Transverse flow	1.7	%	ASTM D955

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	68		ASTM D2240

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ASTM D412
100% strain	2.45	MPa	ASTM D412
200% strain	3.52	MPa	ASTM D412
300% strain	4.59	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение (Break)	11.7	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	750	%	ASTM D412
Tear Strength	61.3	kN/m	ASTM D624
Комплект сжатия (23°C, 22 hr)	33	%	ASTM D395

Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
Задняя температура	149 - 171	°C
Средняя температура	182 - 204	°C
Передняя температура	193 - 216	°C

Температура сопла	216 - 238	°C
Температура обработки (расплава)	216 - 238	°C
Температура формы	21.1 - 37.8	°C
Давление впрыска	1.38 - 5.52	MPa
Back Pressure	0.172 - 0.689	MPa
Screw Speed	50 - 100	rpm
Подушка	3.81 - 25.4	mm

Инструкции по впрыску

Drying is not necessary. However, if moisture is a problem, dry the pellets for 2 to 4 hours at 150°F (65°C).

Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
Зона цилиндра 1 темп.	160 - 171	°C
Зона цилиндра 2 температура.	171 - 182	°C
Зона цилиндра 3 темп.	182 - 204	°C
Зона цилиндра 5 темп.	193 - 216	°C
Температура матрицы	204 - 227	°C

Инструкции по экструзии

□□□□30 - 100 rpm

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

