

THERMOLAST® M TM6MED (Series: MC/tI)

Thermoplastic Elastomer

KRAIBURG TPE

Описание материалов:

The MC/tI Series is your material solution for applications requiring basic medical approvals such as ISO 10993-5. The compounds are produced exclusively by a special medical unit and available in translucent colors.

Typical applications

Flexible Connections

Mouthpieces

Seals

Soft touch

Valves

Material advantages

Adhesion to PP

DMF listed

Excellent compression set

For injection molding and extrusion

Free of animal based ingredients

KRAIBURG TPE Medical service package (description below)

Sterilizable (autoclave 134°C, gammaradiation 2x35 kGy, EtO)

Tested according to ISO 10993-5

Главная Информация			
Характеристики	<ul style="list-style-type: none"> Стерилизуемый автоклав Стерилизуемый оксид этилена Хорошая адгезия Нет животных производных компонентов Радиационный стерилизуемый 		
Используется	<ul style="list-style-type: none"> Разъемы Медицинские/медицинские приложения Уплотнения Мягкие сенсорные приложения Клапаны/Детали Клапана 		
Рейтинг агентства	<ul style="list-style-type: none"> DMF 22979 ISO 10993 часть 5 		
Внешний вид	Полупрозрачный		
Метод обработки	<ul style="list-style-type: none"> Экструзия Литье под давлением 		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Плотность	0.880	g/cm ³	ISO 1183
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суху (Shore A)	56		ISO 7619
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress ¹ (Yield)	11.0	MPa	ISO 37
Удлинение при растяжении ² (Break)	750	%	ISO 37
Tear Strength ³	17	kN/m	ISO 34-1
Комплект сжатия ⁴			ISO 815
23°C, 72 hr	22	%	
70°C, 24 hr	33	%	
100°C, 24 hr	51	%	
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	60.0 to 80.0	°C	
Время сушки	2.0 to 4.0	hr	
Зона цилиндра 1 темп.	160	°C	
Зона цилиндра 2 температура.	180	°C	
Зона цилиндра 3 темп.	200	°C	
Температура матрицы	200 to 230	°C	

NOTE

- | | |
|----|---------------------------|
| 1. | Type S2, 200 mm/min |
| 2. | Type S2, 200 mm/min |
| 3. | Method Bb, Angle (Nicked) |
| 4. | Method A |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

